

# Koplingsanvisning for fuglekasser med kamera.

## Kasse koplet trådløst til TV/PC



Her ser du hvordan ledningene skal settes sammen ved kassen.



Den trådløse senderen kan legges inne i kassen sammen med kameraet.



Tre forsiktig alt inn i kassen. Husk på å få alle koplinger inne i kassen slik at de ikke er utsatt for vann. Ledningen som her kommer ut av kassen må tres ved siden av fronten her i en glippe på høyre siden av kassen (se neste bilde).



Her ser du hvordan ledningen kommer ut av hullet i kassen. Den kan også festes i plastløyken bak på kassen for å komme nærmere festet bak på kassen.

## Trådløs kopling ved TV:



*Her ser du hvordan ledningene ved mottakeren skal settes sammen.*



*Her ser du koplingen bak TV-en.*

Pass på at senderen i kassen og mottakeren ved TV-en er satt opp på samme kanal. Dette stilles på siden av sender og mottaker.

Når TV-en er skrudd på må du passe på å sette denne på rett inngang.



*Pilene som du ser på høyre side av mottakeren her må peke mot der kassen står for å få best signal.*

## Trådløs kopling ved PC:



*Her ser du hvordan ledningene ved mottakeren skal settes sammen når du skal kople dette mot PC. USB kablet settes da inn i PC-en. Følg bruksanvisningen som ligger ved PC-utstyret for å få installert nødvendige drivere og programvare.*